

612er-Serie-5-Gang-Haupt-Getriebe, eröffnet von links (liegt auf **rechtem** Hinterrad); im WHB steht: auf das **LINKE** Hinterrad legen!

Lager 3309A
innerhalb eines
Lagergehäuses incl.
Klemmring montiert

Zwischenwelle
darauf sitzt die Handbremstrommel
Hauptantrieb für großes Stirnrad

Stirnrad mit inliegendem
Differential
2*Lager 6217

Öltasche für seitliche
Riemenscheibe

Eingangswelle von
Zwischengetriebe oder
Kupplung direkt

Kegelrad für seitliche
Riemenscheibe (rechts) –
nicht in allen Getrieben!

Mähwerksantrieb
Kegel-Reibkupplung

Ausrücker
Mähwerksantrieb

Zapfwellenschaltung
Schaltklau

Zapfwelle
liegt so drin –
fehlt hier

