



Ausführung des Schleppers bei Ersatzbestellung angeben!

Steuerungsteile für Ein- und Auslaßventil

Bild-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
(1101)	Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, vollständig (1102-1139)	1	
(1002)	Kipphebel, vollständig (1124-1129)	2	
1107	Stößel	2	
1108	Stößstange	2	
1109	Rundgummiring	2	
1111	Schutzrohr	2	} werden nur zusammen geliefert
1112	Dichtringanschluß	2	
1117	Kipphebelbock	1	} werden nur zusammen geliefert
1119	Kipphebelachse	1	
(1120)	Kernlochverschluß	1	
1124	Kipphebel	2	
1125	Büchse	2	
1128	Kipphebeleinstellschraube	2	
1129	Sechskantmutter M 10×1 DIN 936	2	zu 1128
1130	Sicherungsring 20×1,2 DIN 471	2	zu 1119
1131	Stiftschraube für Zylinderkopfhabe M 8×25 DIN 939	1	
1137	Sicherungsblech	1	zu 1138 und 1139
1138*	Sechskantschraube zum Befestigen des Kipphebel- blocks M 10×70 DIN 931	2	} zur Befestigung von 1117 bis Motor Nr. . . .
	oder Stiftschraube M 10×65 DIN 835	2	
	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2	
1139	Mutter zum Befestigen des Kipphebelblocks M 10 DIN 985-6 S	3	

\* entfällt

Ersatzteile genau nach dieser Liste benennen!