



Der Rastehebel ist dazu da, die Hydraulik oben zu halten ohne Druck. Sie wird dabei über eine Welle mechanisch fixiert.

- Stellung unten:      Hydraulik ist frei
- Stellung oben:      Hydraulik fest