

Die Feinsteuernut 8 am Steuerschieber kommt mit dem Rücklauf (R) in Verbindung, der Zylinder senkt ab.

Wird der Steuerschieber weiter nach rechts betätigt, bis die

Raste 9 am Senkenanschlag 10 des Steuerschiebers anliegt,

ist das Ventil 1 voll geöffnet. Der Durchgang vom Zylinder-

anschluß A zum Rücklauf (R) ist voll geöffnet.

Die Senken - Position des Steuerschiebers ist durch Anschla-

gen der Raste am Senkenanschlag des Steuerschiebers 10 be-

stimmt. Der Betätigungshebel muß in dieser Position von Hand

festgehalten werden, andernfalls schaltet das Gerät sofort wie-

der in die Neutralstellung zurück.

