



Regelsteuergerät in Stellung Heben: : Steuerhebel nach oben bewegen. Die Sollwert-Stange drückt über den Waagehebel den Vorsteuerschieber (2) in das Regelsteuergerät. Die Steuerkanten A und B sind geschlossen. Da Anfangs das Rückschlagventil (3) noch geschlossen ist, gelangt das von der Pumpe kommende Öl über die Drosselbohrungen des Umschalters (1) in den Raum hinter dem Umschalter. Durch Druckgleichheit kann die Federkraft den Umschalter gegen den Förderdruck verschieben. Das Rücklaufkanal wird verschlossen, und das Rückschlagventil (3) geöffnet, das Drucköl kann in den Zylinder gelangen.