

Verschleißteilliste und Lagervorschlag

List of wear and tear parts - Suggestion for store keeping

Deutz Diesel-Schlepper

F 1 L 514/50 4 Gang Getriebe

F 1 L 514/51 5 Gang Getriebe
ab Schlepper Nr. 7514/1

Motor: 1,33 Ltr. - 1 Zyl. - 4 Takt - Diesel - 15 PS - Typ F 1 L 514 luftgekühlt

Verschleißteil-Liste

List of wear and tear parts

ES-S-KHD 1,33/1

Baujahr: 1950-1957

Firma: Klöckner-Humboldt-Deutz AG

Ort: Köln

| Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i> | Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i> | Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i> | | | |
|--|--|---|----|----|-----|
| | | 10 | 20 | 50 | 100 |
| | | Fahrzeuge - Vehicles | | | |
| Kraftstoff-Filter - Fuel filter | FJ/AF 5/10 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | FA 5 P 29 früher - formerly | — | — | — | — |
| | FA 5 P 39 früher - formerly | — | — | — | — |
| Filtereinsatz - Filter insert für - for FJ/AF 5/10, FA 5 P 29 | FJSJ 16 S 16 Z | 2 | 4 | 10 | 15 |
| für - for FA 5 P 39 | PSJ 18/2 Z | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Dichtring zum Gehäusedeckel - Packing ring for cover | WNR 2024/8 X | 4 | 10 | 15 | 20 |
| | seit Juni - since June 1957 | | | | |
| Düsenhalter - Nozzle holder | KD 43 SA 53/1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | bis Mai - until May 1957 | | | | |
| | KD 45 SA 29/1 | — | — | — | — |
| Schraubenfeder - Helical spring | WSF 2044/5 X | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Druckbolzen mit Federteller Pressure spindle with spring plate | PBO 85 S 19 Z | — | — | 1 | 2 |
| Düse - Nozzle | DN 0 SD 211 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Glühkerze - Heater plug | KE/GA 1/8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | KE/GA 1/11 früher - formerly | — | — | — | — |
| | KE/GA 2/1 | — | — | — | — |
| Isolator für Glühkerze - Insulator for heater plug | KEA 8/3 Z | 1 | 2 | 4 | 6 |
| | seit Juni - since June 1957 | | | | |
| Lichtmaschine - Dynamo | LJ/REE 75/12/1800 CR 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | bis Mai - until May 1957 | | | | |
| | REE 75/12/1800 AR 1 | — | — | — | — |
| | früher - formerly | | | | |
| | REE 75/12/2000 R 1 | — | — | — | — |
| Kohlebürste - Carbon brush | DSK 2/25 Z | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Feder für Kohlebürste - Spring for carbon brush | WSF 683/1 X | 4 | 8 | 12 | 20 |
| Anker mit Kugellager - Armature with ball bearing | LJAN 16 L 91 Z | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Erregerwicklung - Field winding | DWC 217 L 7 Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Spule 1 - Coil 1 | DWC 217 L 6 Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Spule 2 - Coil 2 | LJWJ 1 L 8 Z | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Widerstand - Resistance | RS/ZA 75/12/3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Reglerschalter - Regulator and cut-out | RS/G 75/12 A 2 früher - formerly | — | — | — | — |
| Anlasser - Starter | seit - since 1953 | | | | |
| | EJD 1,8/12 R 60 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | vom September 1950 bis Dezember 1952 from September 1950 to December 1952 | | | | |
| | EJD 1,8/12 R 45 | — | — | — | — |
| | bis - until August 1950 | | | | |
| | EJD 1,8/12 R 33 | — | — | — | — |
| Kohlebürste - Carbon brush | DSK 11/15 Z | 12 | 24 | 60 | 100 |
| Feder für Kohlebürste - Spring for carbon brush | WBF 548/1 X | 6 | 12 | 20 | 40 |

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.8.1958

Ausgabe vom 3. 4. 1956
ungültig

| Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i> | Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i> | Vorgeschlagene Menge für Suggested quantities for | | | |
|--|---|--|----|----|-----|
| | | 10 | 20 | 50 | 100 |
| | | Fahrzeuge - Vehicles | | | |
| Anker - Armature | DAN 122/1 Z | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Erregerwicklung Spule 1 und 2 - Coil 1 and 2 | DWC 185 L 12 Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Field winding Spule 3 und 4 - Coil 3 and 4 | DWC 185 L 11 Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 3 Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 3 | DGT 13 L 13 Z | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Magnetschalter - Solenoid switch | SSM 102/1 Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing | WMB 50 E 1 X | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Regenschutzkappe - Rain protecting cap | WNK 500/2 X | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Schaltkasten - Switch box Für Schlepper mit 4-Gang-Getriebe For tractors with 4-speed drive | SH/KS 1/2 | — | — | 1 | 2 |
| Schlüssel - Key | SAS 3/1 Z 833 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Schaltkasten - Switch box Für Schlepper mit 5-Gang-Getriebe For tractors with 5-speed drive | SH/KSA 3/6 früher - formerly HBA 5 | — | — | 1 | 2 |
| Schlüssel - Key für - for SH/KSA 3/6 | SHES 2 H 1 Z | 10 | 15 | 20 | 25 |
| für - for HBA 5 | SAS 3/7 Z 833 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Glüh-Anlaßschalter - Heater plug starting switch | SH/GH 11/10 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Horn-Druckknopfschalter Horn push-button switch | SH/GH 1/2 früher - formerly SSH 506/4 Z | — | — | — | — |
| | | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Fremderzeugnisse Products made by other manufacturers | Entsprechende Bosch-Erzeugnisse Corresponding Bosch products | | | | |
| Glühüberwacher - Heater plug controller | SHWJ 7 L 4 Z früher - formerly SHWJ 7 L 1 Z | — | — | — | — |
| Widerstandsdraht - Resistance wire für SHWJ 7 L 4 Z for SHWJ 7 L 1 Z | SHWJ 6 L 3 X SHWJ 6 L 1 X | 2 | 4 | 8 | 12 |
| | | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Glühkerzen-Widerstand - Heater plug resistance | SWJ 10 L 17 Z | — | — | 1 | 2 |
| Widerstandspirale - Resistance coil | SWJ 20 L 6 X | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Batterie - Battery 12 V 70 Ah 12 V 84 Ah | BA/12/70/2 oder - or BA/12/84/2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Scheinwerfer* für Rechtsanbau - for right-side attachment | LE/FA 130/15 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Headlamp* für Linksanbau - for left-side attachment | LE/FA 130/16 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Glühlampe - Bulb 12 V 15 W | NGL 169/4 Z (Nr. 7891) | 4 | 8 | 12 | 20 |
| Glühlampe (Hilfslampe) - Bulb 12 V 2 W | NGL 893/1 Z (Nr. 3796) | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Scheinwerfer** für Rechtsanbau - for right-side attachment | LE/FA 130x2/18 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Headlamp** für Linksanbau - for left-side attachment | LE/FA 130x2/19 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Biluxlampe - Bilux bulb 12 V 35/35 W | NGL 528/1 Z (Nr. 7327) | 4 | 8 | 12 | 20 |
| Röhrenlampe (Hilfslampe) - Tubular bulb 12 V 2 W | NGL 893/1 Z (Nr. 3796) | 2 | 4 | 6 | 10 |

* Für Schlepper mit 4-Gang Getriebe

* For tractors with 4-speed drive

** Für Schlepper mit 5-Gang Getriebe

** For tractors with 5-speed drive

| Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i> | Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i> | Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i> | | | |
|--|---|---|----|----|-----|
| | | 10 | 20 | 50 | 100 |
| | | Fahrzeuge - Vehicles | | | |
| Anzeigeleuchte (rot) - Pilot lamp (red) | JJ 7/9 | — | — | 1 | 2 |
| Glühlampe - Bulb 12 V 2 W | NGL 893/1 Z (Nr. 3796) | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Bremslichtschalter - Stop light switch | SH/LM 2/1 | — | — | 1 | 2 |
| Sicherungsdose 6fach - 6 fold fuse box | SEA 18 L 1 Z | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Sicherung - Fuse 8 Amp. | NSG 3/2 Z | 10 | 20 | 60 | 100 |
| Steckdose für Anhänger - Socket for trailer | VM/DK 5/1 | — | — | 1 | 2 |
| Stecker für Anhänger - Plug for trailer | VM/TL 5/1 | — | — | 1 | 2 |
| Steckdose für Handleuchte Socket for inspection lamp | VM/DH 2/2 | — | — | 1 | 2 |
| Stecker für Handleuchte - Plug for inspection lamp | LEA 13/2 Z | — | — | 1 | 2 |
| Horn - Horn | HO/FCF 12 A 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |