



Hufeisenbleche beim Zerlegen nicht vertauschen – stellen den Einspritzzeitpunkt ein!

Plunger und Büchse Nr. 70 können nur gemeinsam ausgetauscht werden!

Pumpenplatte F2L612/712/812 außen.