

C	C2	C3
---	----	----

Blink-
geber

49	49a	31
----	-----	----

31	30	15
----	----	----

49 Warn-
blink-
schalter

49a	VL	VR
-----	----	----

49a	54
-----	----

Blink-
schalter

R	R	L	L
---	---	---	---