


Schlepper F2L612/xy, D25S und F1L514/51, teils auch D25.1N mit dem **längs geteilten** Getriebe; evtl. auch noch andere Typen (D25??, D25N??).

### Zapfwelle mit Schaltung



**Zapfwelle entnehmen durch Demontage des Lagerträgers 17707 komplett incl. Lager.  
4 Schrauben 17708 lösen und einfach alles rausziehen.  
Die Schiebemuffe fällt nicht ins Getriebe, da sie vom Zapfwellenhebel (Excenter) fixiert ist.**

**Entnahme des Excenterhebels nur nach unten bei geöffnetem Getriebe!**



### Linke Getriebehälfte – Zapfwellenschaltung:

