



# Anbauhinweis für Frontschutz aus hochwertigem Tiefziehblech

DEUTZ D 2506-4006

D 4506-5206 Kat.I

D 5206 Kat.II





D 6206

102-652/624

102-654/626

102-655/627

102-656/628



2506 bis 5206 Kat I, Blinkleuchten  
vorne abnehmen und wie auf der Skizze  
ersichtlich um selben Lochabstand nach  
außen versetzen.

Konsole A unten an vorhandener Schraube, oben  
verbohren und anschrauben.

Schrauben M 8 x 20 DIN 933

Muttern M 8 DIN 980

Frontblech B mit Schrauben M 10 x 30 DIN 933

Muttern M10 DIN 980


U-Scheiben 10,5 DIN 9021

an den Konsolen leicht anschrauben, innen und  
außen U-Scheiben beilegen, nach der geschlos-  
senen Frontscheibe einrichten, dann Schrauben  
festziehen.

Türen mittels Gelenkstangen C einhängen und  
unten mit Gummitüllen D sichern.

Radlaufbleche E zwischen Kotflügel und Trittblech  
einschieben, zu den Türen hin einrichten dann mit  
den Kotflügeln verbohren und anschrauben.

Bodenbleche F rechts und links entsprechend ein-  
richten und mit den Trittblechschrauben  
verschrauben.



Stütze H rechts am Schlepper an vorhandenem  
Gewinde und mit dem Bodenblech verschrauben.

Auftritt K erst alten Auftritt abschrauben, neuen  
unten an vorhandenen Gewinden verschrauben,  
Stütze L einrichten und mit dem Bodenblech und  
dem Auftritt zusammenschrauben.

Gummiabdeckung M an die Scharniersäulen und  
von unten an die Armaturenverkleidung stecken  
(Pfeil) und mit Schellen N mit dem Verkleidungs-  
blech verbohren und anschrauben. Gummiabdeckung  
entsprechend einrichten und mit Pilzknöpfen am  
Bodenblech festmachen.

Trittwinkel O nur links, mit den Bodenblechen ver-  
bohren und anschrauben. Rechts Gummiabdeckung  
nur mit Schrauben und Rosetten befestigen.

Das Kabel für die Wischanlage in die Kabelschellen  
an der Frontschutztüre und am Frontblech innen ein-  
drücken und zur Steckdose führen.

Zugfeder für Türfeststellung an der Türe links oben  
einhängen.

